



大和高田市文化会館

SAZANKA HALL
サザンカホール

〒635-0082 奈良県大和高田市本郷町 6 - 36号
☎ 0745 - 53 - 8200

小ホール

楽屋 ↑

	C型3ヶ所コンセント(20A)
	Mic コンセント
	16ch Mic コンセント
	Sp コンセント

1.8m (S=1/100)

巻取式ホリ幕 (スクリーン)

吊物バトン

UHL (固定)

3SUS

2SUS

Bor (固定)

割幕織張

1SUS

CLバトン

控室1

ピアノ庫

控室2

調整室

ホワイエ

男子洗面

女子洗面

1	2	3	4	A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				B																	
				C																	
				D																	
				E																	
				F																	
				G																	
				H																	
				I																	
				J																	
				K																	
1	2	3	4	L	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20					